Konfiguracja połączenia internetowego PPPoE w routerach - przykłady

By dostać się na router potrzebne nam będzie jego adres IP. Możemy go zdobyć postępując wg poniższej instrukcji:

Jak sprawdzić adres routera?

krok 1

Wybieramy na klawiaturze kombinację klawiszy logo windowsa + R. Ukarze nam się aplikacja uruchamianie.



krok 2

Wpisujemy tutaj trzy litery : cmd

dzięki temu otworzy nam się czarne okno, czyli krótko mówiąc wiersz polecenia.



krok 3

Bezpośrednio możemy wpisać tutaj następującą komendę:

ipconfig /all

otrzymujemy tutaj kilka wartościowych informacji. Pierwszą jest adres fizyczny MAC. Dalej znajduje się informacja o DHCP czyli nadawaniu, czy pozyskiwaniu adresów serwerów dns automatycznie. Niżej nasz adres IP (komputera).

I meritum sprawy **BRAMA DOMYŚLNA czyli adres IP routera**. I oto nam chodziło. Najczęstsze adresy routera to np.: 192.168.0.1, 192.168.100.1

Teraz wystarczy wpisać adres IP routera w pasek przeglądarki i można zalogować się na routerze, zwykle parametry logowania są domyślne np.: (login: admin hasło: admin) lub inne w zależności od modelu routera czy poprzedniej konfiguracji.

Router DLINK.

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera w zakładce **Home** wybrać z menu pionowego pozycję **WAN** i ustawić: **WAN Settings** na **PPPoE**, a następnie wybrać **Dynamic PPPoE** i wpisać w pola **UserName** i **Password** odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. W polu **Retype Password** ponownie wpisać hasło i zapisać całą konfigurację.



Router NETGEAR.

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera w zakładce **Basic Settings** ustawić opcję **Internet Service Provider** na **Other**, a następnie w pola **Login** i **Password** wpisać odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. Pozostałe pola powinny pozostać niezmienione - tak jak pokazano na przykładowych ekranach. Zapisać całą konfigurację przyciskiem **Applay**.



Router TP-LINK.

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera z menu pionowego wybrać pozycję Network a następnie wybrać pozycję podrzędną -WAN. W polu wyboru WAN Connection Type ustawić wartość: PPPoE/Russia PPPoE. Następnie wpisać w pola UserName i Password odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. W polu Confirm Password ponownie wpisać hasło i zapisać całą konfigurację.

Uwaga: Niektóre egzemplarze routerów TP-LINK nie działają prawidłowo z usługą PPPoE. Zalecamy w takim przypadku aktualizację oprogramowania systemowego routera do najnowszej wersji.



Router ZYXEL.

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera z menu pionowego pozycję **Network** a następnie **WAN** co spowoduje otworzenie się zakładki **Internet Connection**. W kolejnym kroku w polu wyboru **Connection Type** ustawić wartość: **PPP over Ethernet.** Następnie wpisać w pola **UserName** i **Password** odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. W polu **Retype to Confirm** ponownie wpisać hasło i zapisać całą konfigurację przyciskiem **Applay**.

ZyXEL		* 8	
	Network > WAN > Internet Connection		
Status	Internet Connection Advanced		
NBG-417N Network Wireless LAN WAN LAN DHCP Server NAT DDNS Security Management Maintenance	ISP Parameters for Internet Access Connection Type PPP over Ethernet ♥ Service Name (optional) User Name (optional) User Name (optional) Password ••••••••• Retype to Confirm ••••••••• MTU Size 1454 (512 <= MTU Value <= 1492) ✓ Nailed-Up Connection Idle Timeout (in minutes) DNS Servers From ISP 0000 First DNS Server From ISP 0000		_
	WAN MAC Address Image: Constant computer's MAC address - IP Address 0.00.0 Image: Constant computer's MAC address - IP Address 0.00.0 Image: Constant computer's MAC address - IP Address 0.00.0 Image: Constant computer's MAC address - IP Address 0.00.0 Image: Constant computer's MAC address - IP Address 0.00.0 Image: Constant computer		
	# Message Ready		